



ROOFMAX INSULTAC BP APPLICATEUR À PILES

DESCRIPTION ET UTILISATION

L'applicateur à piles Insultac est spécialement conçu pour être utilisé avec la famille d'adhésifs et de scellants Insultac. L'outil est alimenté par une pile rechargeable de 14,4 volts.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Alimenté par piles - Portable, sans fils ni cordons.

Rapides et facile à utiliser - Économise temps et main-d'œuvre.

Le moteur fonctionne à des ampères moins élevés - Prolonge la durée de vie de la pile et réduit le temps de chargement.

Conception de porte-cartouche unique et durable - Permet à l'utilisateur d'installer l'adhésif en position verticale, éliminant ainsi les risques de blessures lombaires.

EMBALLAGE

Ensemble complet pour applicateur - Comprend 2 piles rechargeables NiMH, 1 chargeur de pile et 1 poignée de porte-cartouche amovible.

INSTRUCTION UTILISATEUR

1. Assembler la poignée de porte-cartouche à l'aide des (4) vis et écrous de blocage fournis en utilisant la clé wrench et la clé allen (également fournies).
2. Tirer sur la poignée du support en l'éloignant de l'outil afin de dégager le support.
3. Préparer la cartouche d'adhésif en retirant les capuchons ou les bouchons et en installant une buse de mélange statique. Veuillez suivre les instructions complètes du fabricant de l'adhésif pour préparer la cartouche.
Remarque : Veuillez suivre les instructions complètes du fabricant de l'adhésif pour préparer la cartouche.
4. Insérer la cartouche dans le porte-cartouche. Aligner la cartouche et l'ouverture de la buse de cartouche pour un positionnement adéquat.



1. Pousser la poignée du support vers l'avant, en alignant les pistons avec les ouvertures de la cartouche. Fermez le levier d'embrayage pour engager l'embrayage.
2. Faites glisser la pile sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée.
3. Régler le bouton de contrôle de vitesse pour obtenir le débit souhaité. La vitesse maximale correspond au plus grand symbole de « bulle » sur le bouton. Les vitesses plus lentes correspondent aux symboles de « bulles » plus petites.
Remarque: L'outil doit être réglé à la vitesse maximale pour la plupart des applications.
Maintenir le déclencheur enfoncée pour commencer à distribuer l'adhésif.
Remarque : Le déclencheur doit être enfoncée 2 fois pour faire fonctionner l'outil après qu'il soit resté inactif. Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie intégrée à l'outil.
4. Une fois la distribution terminée ou lorsque la cartouche est vide, relâcher le déclencheur, ouvrir l'embrayage, puis dégager le support. Retirer la cartouche.

ROOFMAX

INSULTAC BP

APPLICATEUR À PILES



Consignes d'entretien

- Garder les poignées propres, sèches et exemptes de substances huileuses ou grasses.
- Nettoyer avec un savon doux et un chiffon humide. N'utiliser pas de solvants ou de produits de nettoyage pouvant endommager les pièces en plastique de l'outil.
- Suivre les instructions de nettoyage et d'entretien qui figurent dans le manuel d'instructions du chargeur de pile et dans le dépliant du bloc-piles.
- Enlever régulièrement les résidus d'adhésif sur le support et les pistons, le cas échéant. Appliquer une mince couche d'huile à machine légère afin de lubrifier le support au besoin.
- Pour la lubrification interne et tout autre entretien, à l'exception du nettoyage externe et du rechargement du bloc-piles, ainsi que pour toute réparation, retourner l'outil au centre de services, au distributeur ou au fabricant.
- Si l'outil ne fonctionne pas à sa pleine capacité, assurer-vous que le bloc-piles est complètement chargé et que les contacts du bloc-piles et de l'outil sont propres. S'ils requièrent un entretien, faites preuve de prudence et nettoyer-les à l'aide d'un effaceur.



Service

L'entretien des outils doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. Tout entretien ou maintenance effectué par un personnel non qualifié peut entraîner des risques de blessure. Ne désassemblez pas l'outil ou le bloc-piles. À la fin de sa durée de vie utile, retirez la pile de l'outil. Sans le désassembler davantage, retournez le bloc-piles intact afin qu'il soit recyclé et/ou jeter l'outil tel quel. Vous trouverez des informations sur le recyclage des blocs-piles dans le manuel d'instructions fourni avec l'outil. Le désassemblage et le réassemblage peuvent présenter un danger. Lors de l'entretien d'un outil, utiliser uniquement des pièces de rechange identiques à celles d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peut créer un risque de choc électrique ou de blessure.

RECOMMANDATION DE SÉCURITÉ

Le port d'équipements de protection individuelle tels que des lunettes de sécurité et des gants de protection est obligatoire lors de l'utilisation ou de l'entretien de cet outil. L'applicateur ne doit jamais être pointé vers ou à proximité d'une personne. L'applicateur ne doit jamais être utilisé lorsque l'extrémité de la cartouche d'adhésif est bloquée ou obstruée par un adhésif qui a durci, un objet ou une partie du corps.

Avant d'utiliser cet applicateur, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions fourni avec l'outil.