



# ROOFMAX INSULTAC MP APPLICATEUR MANUEL

## DESCRIPTION ET UTILISATION

Les applicateurs manuels Insultac MP sont spécialement conçus pour être utilisés par la famille d'adhésifs et de scellants Insultac et avec la famille d'Insultac. Ils sont alimentés manuellement en appuyant sur la gâchette sur la poignée de l'applicateur qui active les tiges de piston. L'utilisation de ces applicateurs est recommandée lors des travaux effectués sur des toits plus petits ou dans des zones encombrées.

L'applicateur MP1 est un outil manuel de première qualité qui produit environ 1100 livres de poussée, tandis que l'applicateur MP2 produit environ 900 livres de poussée.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

**Applicateur manuel** - Fonctionne comme un pistolet à calfeutrer.

**Rapide et facile à utiliser** - Économise temps et main-d'œuvre.

**Conception d'entraînement central** - Garantit que le produit est bien mélangé à chaque fois.

## EMBALLAGE

L'applicateur MP1 est orange et vendu à l'unité.

L'applicateur MP2 est noir et vendu à l'unité.

## INSTRUCTIONS UTILISATEUR

1. Installer la buse mélangeuse sur la cartouche. Préparer la cartouche pour le chargement conformément aux recommandations du fabricant de l'adhésif.
2. Assurer-vous que les tiges de piston sont complètement rétractées. Placer l'extrémité arrière de la cartouche sur les pistons, puis abaisser l'extrémité avant de la cartouche dans le porte-cartouche et alignez l'ouverture de la buse mélangeuse.
3. Une fois la cartouche chargée dans l'applicateur, tirer les pistons jusqu'aux joints de la cartouche (pistons plongeurs) en poussant sur la crémaillère de piston. Appuyer sur la gâchette située sur la poignée pour commencer à distribuer l'adhésif.



4. Pour arrêter la distribution de l'adhésif, relâcher la gâchette et appuyer sur le déclencheur actionné par le pouce situé à l'arrière de la poignée pour relâcher la pression.
5. Pour rétracter les pistons, appuyer simplement sur le bouton déclencheur actionné par le pouce et tirer sur la crémaillère de piston jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétractée.

## Consignes d'entretien

- Veiller à ce que l'applicateur soit toujours propre. Enlever l'adhésif et/ou toute contamination des pistons et des tiges d'actionnement avant qu'il ne durcisse. Ne laisser pas un adhésif durci s'accumuler sur les pistons.
- Vérifier régulièrement tous les pistons et toutes les fixations afin de vous assurer qu'ils sont bien serrés et qu'ils fonctionnent bien.

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Le port d'équipements de protection individuelle tels que des lunettes de sécurité et des gants de protection est obligatoire lors de l'utilisation ou de l'entretien de cet outil. L'applicateur ne doit jamais être pointé vers ou à proximité d'une personne. L'applicateur ne doit jamais être utilisé lorsque l'extrémité de la cartouche d'adhésif est bloquée ou obstruée par un adhésif qui a durci, un objet ou une partie du corps.

Avant d'utiliser cet applicateur ou de travailler avec tout produit, veuillez lire l'étiquette du produit et la fiche signalétique pour connaître les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité.